

Via Milano, 17
20060 Pozzo d'Adda (MI)
Tel. +39.02.9094942-4
Fax. +39.02.9094006

@Mail. buzzi@buzzi-buzzi.it
Web. www.buzzi-buzzi.it
www.buzzi-buzzi.com



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CASSAFORMA PER CALCESTRUZZO/LATERIZIO

ISTRUZIONI VALIDE PER I SEGUENTI CODICI							
LENTIL	BR6358LT						


1)



CASSAFORMA PER
CALCESTRUZZO/LATERIZIO
Dimensioni (LxHxP)
120x260x90 mm
FORO MURO: 130x270x100 mm

FORMWORK FOR CONCRETE / BRICK
Dimensions (WxHxD)
120x260x90 mm
WALL OPENING: 130x270x100 mm

2)



Rimuovere blocco in base alla
posizione di passaggio corrugato.

*Remove the blockage according to
the position of passage of the
corrugated tube.*


3)



Piegare le quattro alette con il foro filettato.

Fold the four tabs with the threaded hole.


4)



Inserire la cassetta nel foro a muro;
Allargare verso l'esterno le quattro
zanche laterali;
procedere al tamponamento della
cassetta.

*Insert the cassette into the hole in
the wall;
Open out the four side anchors;
proceed with the placement of the
cassette.*


5)



Murare la cassa fino a filo bordo **A**.
Il bordo **A** rappresenta il livello
finale dell'INCASSO BUZZI & BUZZI
installato.

*Wall the case up to the edge "A".
The edge "A" represents the final
level of the installed product.*

6)



Quando la cassaforma è murata,
rimuovere i bordi laterali.

*When the casing is walled, remove
the side edges.*

7)



Inserire le viti nei quattro fori
filettati.
Regolare le viti per mettere in bolla
l'incasso BUZZI & BUZZI.

*Insert the screws in the four tapped
holes.
Adjust the screws to level the
product.*


8)



Inserire l'incasso.

Insert the product.

9)



Bloccare il prodotto con le flange piegandole sulla staffa microforata.

Lock the product with the flanges bending them on the bracket.

10)



Procedere con la finitura, stuccando il faretto con la parete in muratura.

Proceed with finishing, plastering the spotlight on the wall.